GRILL BOX

MODELO
GB-CHIM

//CHIMENEA INICIADORA DE FUEGO/

VISTAS GENERALES



VISTA PLANTA



VISTA FRONTAL



VISTA LATERAL

Chimenea iniciadora de fuego
Fabricada en acero inoxidable.

Enciende carbón para parrillas o barbacoas de manera rápida y eficiente.
Funciona mediante la combustión de un material inflamable, como papel o cartón, que se coloca debajo de la chimenea
Es una forma segura y conveniente de iniciar el fuego sin necesidad de usar líquidos inflamables que pueden dejar sabores no deseados en los alimentos.

INSTRUCCIONES:
1- Llena el cilindro de carbón; primero los trozos más grandes, despues los más pequeños.

2- Enciende el material inflamable debajo de la chimenea, el calor generado por la combustión enciende el carbón gradualmente, creando brasas aproximadamente entre 10 a 15 min según las instrucciones de la marca del carbón.

3- Una vez listo el carbón, vaciar en el cajón carbonero de la parrilla con ayuda del mango y la asa de soporte. LISTO!



FICHA TÉCNICA
GB-CHIM
REV.00